

GHID DE UTILIZARE

BRELOC CU ECRAN PENTRU FOTOGRAFII DIGITALE

Cod: CMP-DIGCHAIN10



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui breloc cu ecran pentru fotografii digitale König. Cu acest mic dispozitiv veți putea purta cu dumneavoastră cele mai prețioase amintiri și să vă bucurați de ele oriunde ați fi.

1. Conținutul pachetului

- Breloc cu ecran
- Cablu USB
- Suport pentru gât
- CD-ROM cu driver și manual

2. Setare

Țineți apăsat butonul Play/Pause până când ecranul se aprinde. Brelocul va derula automat sau prin schimbare manuală imaginile stocate în memorie. Imaginile se vor afișa până când acumulatorul se epuizează, moment în care acesta se va opri.

În timpul redării apăsați butonul Play/Pause pentru a accesa submeniul. Acesta are următoare structură OFF / Display Mode / Clock set / Auto On, Off / Clock display / Exit.

Pentru a opri brelocul selectați OFF și apăsați butonul Play/Pause încă o dată pentru confirmare.

Display mode: apăsați butoanele << sau >> pentru a schimba între modul automat și manual de derulare

Clock set: -setare oră- apăsați butoanele << sau >> pentru a seta ora și data. În acest submeniu folosiți butoanele << sau >> pentru a ajusta și butonul Play/Pause pentru a seta următoarea funcție (luna, ziua, etc)

Auto On, Off: aici puteți regla funcția de auto-oprire și pornire a brelocului.

Clock display: selectând acest mod, se va afișa data și ora setată pe ecranul brelocului

3. Adăugare/ștergere fișiere de pe breloc

Conectați brelocul la PC cu ajutorul cablului USB. Atenție! Nu utilizați My Computer sau alte asemănătoare pentru a accesa dispozitivul de stocare care apare. Acesta nu poate fi accesat, și la o asemenea tentativă va returna eroare și Windows vă va întreba dacă doriți formatarea dispozitivului. Nu faceți acest lucru și efectuați click pe cancel.

Folosiți programul "Photo viewer" pentru a copia un fișier .bmp sau .jpg pe breloc. Inserați CD-ul din pachet și efectuați dublu click pe executabilul "setup" din directoriul "Photo viewer". Folosiți acest program pentru a căuta prin pozele Dvs. Dacă din greșeală încercați să căutați pe dispozitivul de stocare programul va afișa o eroare, apăsați OK pentru a opri această avertizare și a căuta în alte directoare unde sunt stocate pozele Dvs.

Puteți folosi programul pentru a roti pozele dacă este necesar, și prin apăsarea butonului săgeată puteți transfera pozele pe breloc. În partea dreaptă a ferestrei puteți vedea pozele care sunt copiate pe breloc, cu ajutorul celor două butoane din partea de sus a acestei părți puteți salva sau șterge pozele de pe breloc.

După copierea pozelor puteți deconecta brelocul de la portul USB și vă puteți bucura de poze.

Notă

Utilizatorii de Windows98 trebuie să instaleze driver-ul de pe CD din directorul "Driver" înainte de a putea copia pozele pe breloc.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice

Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN

Tel: 0264-438401*

sales@vitacom.ro

www.vitacom.ro