# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
## PANOU LED ÎNCASTRABIL

Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizarii aparatului.

**Cod comandă:** LEDPRN-93-SMOOTH-WL, LEDPRN-104-SMOOTH-WL, LEDPRN-3024-SMOOTH-WL, LEDPSN-2218-SMOOTH-WL, LEDPRN-126-SMOOTH-WL, LEDPRN-159-SMOOTH-WL, LEDPRN- 1712-SMOOTH-WL, LEDPRN-1915-SMOOTH-WL, LEDPRN-2218-SMOOTH-WL, LEDPSN-83-SMOOTH-WL, LEDPSN-126-SMOOTH-WL, LEDPSN-149-SMOOTH-WL, LEDPSN-1712- SMOOTH-WL, LEDPSN-2015-SMOOTH-WL, LEDPSN-3024-SMOOTH-WL

**Instrucțiuni de instalare a panoului led**

**Instalare:**
1. Acest produs trebuie instalat de un electrician profesionist.
2. Vă rugăm să verificați produsul înainte de instalare.
3. Vă rugăm să țineți produsul departe de materialele inflamabile la cel putin 0.2m. Faceți distincția între firul de înaltă tensiune și firul de joasă tensiune.
4. Vă rugăm să mențineți firul de conectare a produsului de legătură apoi asigurați-vă că acesta este fixat.
5. Vă rugăm să păstrați firul suficient de lung pentru instalare și să nu legați firele. Vă rugăm să distingeți între tensiunea de intrare și tensiunea de ieșire și, de asemenea, nu combinați cu alte produse.
6. Vă rugăm să conectați intrarea panoului LED și ieșirea driverului împreună.
7. Vă rugăm să conectați intrarea driverului LED și AC (curent alternativ) împreună. În mod normal, firul maro este firul sub tensiune, conectați-l cu terminalul marcat "L". Firul albastru este firul neutru, conectați-l cu terminalul marcat "N".
8. Vă rugăm să utilizați numai driverul LED inclus, nu-l conectați la alte sarcini.

**Schema de instalare**



1.Decupați dimensiunea găurii



**2.** Înainte de a conecta firul, vă rugăm să opriți alimentarea

**3.** Vă rugăm să instalați produsul în tavan

**4.** Instalare finalizată

**Instrucțiuni:**
1. Vă rugăm să verificați înainte de utilizare că produsul nu s-a deteriorat în timpul transportului.
2. Pentru dimensiuni, consultați capacul din spate al produsului.
3. Cel mai recent și eficient driver.
4. Pornire rapidă, Funcție flicker free, Fără zgomot electric.
5. Conform standardului ROHS.

**Precauții:**
1. Doar pentru uz interior.
2. Vă rugăm să verificați dacă există vreo deteriorare în urma transportului înainte de utilizare.
3. Vă rugăm să depozitați materialul de ambalare departe de copii și animale de companie.
**Atenție:** ambalajul conține părți mici care pot fi înghițite de copii.

4. Vă rugăm să țineți copiii departe de aceste produse și nu le permiteți să atingă dispozitivele electrice.
5. Vă rugăm să evitați privirea directă în suprafața emițătoare a lumini LED pentru o perioadă lungă de timp.
6. Vă rugăm să nu acoperiți luminile cu alte obiecte. Nu lăsați niciodată aparatul să intre în contact cu flăcări deschise sau surse de căldură externe.
7. Orice întreținere trebuie efectuată doar de către profesioniști sau avem dreptul să refuzăm serviciile de garanție.
8. Vă rugăm să opriți alimentarea înainte de a curăța produsul. Ștergeți cu un prosop uscat, nu folosiți ceva chimic sau coroziv.

**Domeniul de aplicare:**
În hotel, sală de întâlniri, fabrică sau birou, apartament, iluminat comercial, școală, spital etc.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează!
Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:

CE

**Importator și distribuitor:**
SC VITACOM ELECTRONICS SRL
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,
suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro